

## GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER

Harita gncelleme aracı, bilgisayarınızı ve bir USB belleęi kullanarak aracınızın navigasyon sisteminde (Center CM-C 19) kayıtlı olan haritaları kaldırmanızı, gncellenenizi ve eklemenizi saęlar.

### **Bilgiler:**

- Bilgisayarınız ve navigasyon sisteminiz arasında tam bir haritanın verilerini aktarabilmeniz iin, boş kapasitesi en az 32 GB olan bir USB flash belleęe ihtiyacınız vardır.
- Bilgisayarınız İnternet'e baęlı olmalıdır.

### *Desteklenen işletim sistemleri ve USB flash bellekler:*

- İşletim sistemleri: Windows 10/11 ve macOS 10/11/12
- Sadece USB flash bellek (harici HDD / SSD kullanılamaz / harici Hub) - en az 32 GB boş bellek mevcut olmalıdır
- USB protokol sürmleri: USB 2.0 ve USB 3.0
- USB formatları: FAT32 veya exFAT

### **Navigasyon sisteminizi gncellemek iin ařaęıdaki işlem adımlarının gerekleştirilmesi gerekir:**

1. USB belleęi, aracınızın navigasyon sisteminin "ses" veya "telefon" USB soketine takınız ve bilgiler USB flash belleęe kopyalanana kadar bekleyin.
2. Bilgisayarınızdaki Map Update Tool (harita gncelleme aracı) uygulamasını başlatınız
3. USB flash belleęi bilgisayarınıza takınız
4. USB flash belleęinize tam bir harita indiriniz
5. USB belleęi, aracınızın navigasyon sisteminin "ses" veya "telefon" USB soketine takınız ve ekrandaki talimatları uygulayınız.


Yukarıdaki işlem adımları sonraki bölmlerde açıklanacaktır.

**Uyarı:**

Bilgisayarınızda ařağıdaki açılır pencere görünürse:

Lütfen 1. adımı atlayın ve USB bellekteki tüm dosyaları silin.

Adım 2 ile devam edin.



## 1. BİLGİLERİ NAVİGASYON SİSTEMİNİZDEN BİR USB FLASH BELLEĞE KOPYALAYINIZ


USB belleęi, aracınızın navigasyon sisteminin "ses" veya "telefon" USB soketine takınız.ve bilgiler USB flash belleęinize kopyalanıncaya kadar en az 15 saniye bekleyiniz.

## 2. BİLGİSAYARINIZDAKİ MAP UPDATE TOOL (HARİTA G¼NCELLEME ARACI) UYGULAMASINI BAřLATINIZ

Bilgisayarınıza indirdięiniz harita g¼ncelleme aracını seęiniz.




Bilgisayar ekranınızın saę alt k¼şesindeki görev görünümüne gidiniz ve harita g¼ncelleme aracını bařlatınız.



### 3. USB FLASH BELLEĐİ BİLGİSAYARINIZA TAKINIZ

USB flash belleĐi bilgisayarınıza taktıktan sonra aŐaĐıdaki pencere g¼r¼n¼r:




#### Harita g¼ncelleme aracının dil ayarının deĐiŐtirilmesi

1. Dili deĐiŐtirmek i¼in ana ekranın saĐ ¼st k¼Őesindeki Settings (ayarlar) d¼Đmesine basınız:



2. General (Genel) dğmesine basınız:



3. İstedığınız dili seçiniz:

Language: British English ▼


4. Yaptığınız ayarı kaydediniz:




5. Ancak ayarları kaydettikten sonra seçilen dil etkinleşir.

## 4. USB FLASH BELLEĐİNİZE TAM BİR HARİTA İNDİRİNİZ


İstedĐiniz tam haritayı se¼iniz ve indirmeye bařlayınız.



Tam bir haritanın indirilmesi bekleniyor:



Tam bir haritanın indirilmesi tamamlandı:



USB flash belleęi bilgisayarınızdan ıkarınız

**5. USB BELLEęİ, ARACINIZIN NAVİGASYON SİSTEMİNİN "SES" VEYA "TELEFON" USB SOKETİNE TAKINIZ VE EKRANDAKİ TALİMATLARI UYGULAYINIZ.**